

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nbp@nt-rt.ru | <http://nha-spb.nt-rt.ru>

АДП-02 АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппарат АДП-02 применяется для автоматического определения давления насыщенных паров нефтепродуктов по методу Рейда в соответствии с ГОСТ 1756, ASTM D323 и ISO 3070. Аппарат используется в лабораториях нефтебаз и предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, а также в центрах стандартизации и метрологии и научно-исследовательских институтах.

Основными составными частями аппарата АДП-02 являются:

- специальный водяной термостат, снабженный механическим устройством для реверсивного вращения бомб;
- три испытательные бомбы Рейда;
- измерительный блок с тремя манометрическими датчиками и тремя цифровыми табло по числу бомб.

В отличие от отечественных аналогов в аппарате АДП-02 измерительный процесс полностью автоматизирован, Это способствует улучшению условий труда и улучшению метрологических характеристик анализа. От оператора требуется только заправить испытательные бомбы, установить их в аппарат и включить тумблер. Результат анализа отображается на цифровом табло через 4-5 мин.

В процессе определения давления насыщенных паров нефтепродуктов аппарат постоянно проводит диагностику работы основных узлов. В случае нарушения работы блока термостатирования система слежения отключает нагревательные элементы и выводит информацию о неисправности на дисплей. Если работа механизма реверсивного вращения испытательных бомб нарушается, соответствующая информация также выводится на цифровой дисплей.

Технические характеристики

- Диапазон измерений: от 0 до 180 кПа;
- Погрешность измерений : по ГОСТ 1756 и ASTM D323;
- Рабочая температура измерения: 37,8°C±0,1°C;
- Представление результатов: четырехразрядное цифровое табло;
- Количество измерительных каналов: 3;
- Система перемешивания: реверсивное вращение;
- Параметры электропитания: 220 В, 50 Гц;
- Габаритные размеры: 840x430x320мм;
- Масса: 40 кг;
- Гарантия 18 месяцев.

АДП-02 удобен в эксплуатации, надежен и по своим техническим характеристикам не уступает лучшим зарубежными аналогами.

